

Slik retter man feil.

Røken slår ut i rommet:

- Dårlig trekk i pipen.
- Sjekk om røkrøret eller pipen er tilstoppet.
- Sjekk røykvenderplaten for evt. sotrester.
- Sjekk om **pipehøyden** er riktig i forhold til omgivelsene.

Glasset og/eller pipen soter:

- Veden er for våt.
- Forbrenningen får ikke nok forbrenningsluft (sekundær luft).
- Man har lukket igjen for opptenningsluften for tidlig etter opptenning.
- Det skal alltid være klare flammer i brennkammeret.

Ovnen varmer ikke:

- Veden er for våt (energien går til tørring) eller for dårlig.
- Sjekk røykvenderplattens plassering (fri passasje for røyken)

Forbrenningen ute av kontroll:

- Pakningene i ovnsdøren eller askeskuffen er blitt utette (skal skiftes ut)
- Trekken er for kraftig i pipen
(monter et spjeld i ovnsens røykrør eller en trekk reduksjonsventil)

Askeristen sitter fast:

- Sjekk om det sitter ved, spiker eller lignende i klemme.
- Sjekk at trekkstangen sitter korrekt.

Vekt	Stål peis	Med Kleber- sten
Varde Shape 1	120 kg	244 kg
Varde Shape 2	115 kg	229 kg

Pipehøyde

Ta evt. kontakt med feieren, som vil kunne hjelpe med å finne den riktige høyden.

Garantibevis

Alle **Varde Peisovne** gjennomgår en nøye kvalitetskontroll og vi legger vår ære i å levere det samme kvalitetsprodukt hver gang. Imidlertid kan det forekomme fabrikkasjonsfeil og i så fall gir vi **5 års garanti**.

Garantien omfatter ikke:

- Slitedeler slik som vermiculit i brennkammer, røykvenderplate, glass, pakninger, ståpejernsbunn eller askerist.
- Skader oppstått p.g.a. feil bruk, som for eksempel overoppheting, feil montering, manglende eller dårlig vedlikehold med mer. (se brukerveiledning)
- Skader som er forårsaket av ytre påvirkninger av fysisk karakter.
- Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparasjon.
- Montering / demontering ved garantireparasjon.
- Erstatning for eventuelle følgeskader og skader på andre gjenstander.

Garantiforutsetninger:

Denne brukerveiledningen gjelder først som garantibevis når nedenforstående er utfyllt med forhandlerstempel, modell, registreringsnummer, samt kjøpsdato (evt. faktura). Ved evt. reklamasjon ber vi Dem være vennlig –med dette garantibevis- å henvende Dem til forhandleren som leverte ovnen.

Forhandlerstempel og signatur

Model: _____

Reg.nr.: _____

Kjøpsdato: _____



Gratulerer med deres nye
Peisovn fra



Denne veiledning omfatter følgende vedovne med

Produktdokumentasjon:  SINTEF 110-0306

Varde Shape 1

Varde Shape 2

Ovnene er egnede til intermitterende forbrenning

Fullstendig produktdokumentasjon er tilgjengelig på
www.nbl.sintef.no

VIKTIG!

- **Nye regler for installasjon av ildsteder pr. 2000-01-01**
”Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov.”
- Varde Ovnen må stå lagret på et tørt og temperert lokale frem til den skal monteres.
- Ovnen tåler ikke fuktighet.
- Vær også oppmerksom på at en eksisterende pipestokk ikke alltid er effektiv nok for å fungere optimalt for en moderne vedovn.
- Les nøye gjennom Brukerveiledningen før du begynner å installere ovnen og begynner å fyre.

 **VARDE OVNE A/S**
Kongevej 246, DK - 6510 Gram
www.vardeovne.dk